

# KE2001A 使用指南

## 目录

<b>1</b>	<b>功能</b> .....	<b>2</b>
1.1	拨打电话.....	2
1.2	应答呼叫.....	2
1.3	结束通话.....	2
1.4	呼叫保持.....	2
1.5	重拨最后一次拨出的号码.....	2
1.6	电话本.....	2
1.7	呼叫记录.....	3
1.8	音量调节.....	3
1.9	缩位拨号.....	3
1.10	M1—M10 快速拨号.....	3
1.11	静音.....	3
1.12	通话时长显示.....	3
1.13	升级提示.....	3
<b>2</b>	<b>支持的特殊功能</b> .....	<b>4</b>
2.1	来电显示.....	4
2.2	余额显示.....	4
2.3	呼叫保持/恢复.....	4
<b>3</b>	<b>升级</b> .....	<b>4</b>
3.1	通过 Web 升级.....	4
3.2	通过电话机升级.....	4

## 1 功能

### 1.1 拨打电话

- 提起话筒后拨号
- 按SPEAKER键后拨号。当对方应答时提起电话
- 按快速拨号键

### 1.2 应答呼叫

- 提起话筒
- 按SPEAKER键

### 1.3 结束通话

- 挂机
- 按SPEAKER键 ( 如果正在使用扬声器 )

### 1.4 呼叫保持

- 按HOLD键
- 返回通话，再次按HOLD

### 1.5 重拨最后一次拨出的号码

- 摘机然后按REDIAL键，或只是按一下REDIAL键来激活扬声器

### 1.6 电话本

#### 1.6.1 使用电话本拨打电话

按 PHONEBOOK 键，然后按 UP/DOWN 查看记录。如果您想拨打电话，请按#或 CALL 键拨出

#### 1.6.2 查询或添加号码

按 SET/OK 键进入设置菜单，使用 UP/DOWN 键来选择 PhBook Settings。按 SET/OK，然后使用 UP/DOWN 来选择查询或添加电话号码。如果您选择查询电话号码，那么在查询到需要的号码后可以按 #或 CALL 来拨出。

## 1.7 呼叫记录

按 **SET/OK** 键进入设置菜单，通过使用 **UP/DOWN** 键来选择 PhBook Settings。

按 **OK** 键，然后您便可以呼叫，删除，保存未接来电，已接来电，以及已拨电话。

## 1.8 音量调节

1. 摘机后按 **VOL+** 增加话筒音量，按 **VOL-** 降低音量
2. 当使用扬声器时按 **VOL+** 来增加振铃和扬声器的音量，按 **VOL-** 来降低音量
3. 在待机状态，如果需要调整铃音按 **VOL+** 来增加音量，按 **VOL-** 降低音量

### 您可以调整话机的输入音量

登陆话机的 Web 设置页面来设置话机的输入音量。这将决定输入到话机的声音大小等级

**！注意：**当话机关掉电源或重启后，音量会恢复成默认值

## 1.9 缩位拨号

KE2001A 话机可以存储 20 条缩位拨号规则。使用此功能用户可以输入特定的数字组合来代表不同的或者附加的号码，当拨出该特定数字时，根据前缀匹配规则查找到的该数字所代表的号码被呼出。一旦设定，没有固定的键来激活此功能。

例如：用户在 Northern Virginia（地区码为 703），在拨打本地电话时总是忘记拨“1”，则该用户可以创建一个缩位拨号规则，以“703”来代替“1703”，当用户拨打 703 加电话号码时，呼出的是 1703 加电话号码。

使用方法：

- 1) 按 **SET/OK** 键进入主菜单，通过 **DOWN** 键选择‘Advanced settings’；
- 2) 按 **SET/OK** 键进入子菜单，通过 **DOWN** 键选择‘Use AbbrDialPlan’；
- 3) 按 **SET/OK** 键，输入 1，再按 **SET/OK** 键；
- 4) 按 **DOWN** 键选择‘Add AbbrDialPlan’，然后按 **SET/OK** 键来添加缩位拨号。

## 1.10 M1—M10 快速拨号

如果 M1-M10 已经在话机中设置了，当提起电话，按 M1-M10 键，它所对应的号码将会自动拨出。如果它还没有被设置，会出现一个警告。您应该按照语音提示来设置号码。

## 1.11 静音

静音功能使您在通话过程中可以听到对方的声音，但他却听不到你这边的任何声音。

当在通话时按手柄上的 **MUTE** 键来暂停与对方的通话，在与别人私聊时对方将听不到这边任何的谈话声。再次按 **MUTE** 键恢复与对方的通话。

## 1.12 通话时长显示

KE2001A 话机支持每个通话的通话时间显示，让您知道这个通话已进行了多长时间。

## 1.13 升级提示

如果运营商支持的话，当 KE2001A 有软件的新版本或新功能时，服务器通过 **LCD** 显示询问用户是否想要更新

## 2 支持的特殊功能

**！ 特别注意:**您的服务提供商也许对您的一些主叫或被叫不支持这些特殊功能。

### 2.1 来电显示

如果服务提供商支持的话， 您话机的 LCD 上将会显示来电号码。

### 2.2 余额显示

如果服务提供商支持的话， 您话机上的 LCD 会显示您的帐户余额。

### 2.3 呼叫保持/恢复

通话时，按 HOLD 键让对方处于等待状态，再次按 HOLD 键恢复通话。在 Hold 过程中， 您和对方不会听到彼此的声音。

## 3 升级

您的话机有两种升级方法：通过Web页面或电话升级

### 3.1 通过 Web 升级

在升级前，您首先需要通过KE话机激活Remote Permission功能。按SET/OK>DOWN>Setting Options>SET/OK>DOWN>Remote Permission (默认是关闭的)>SET/OK， 然后登陆Web设置页面， 选择保存在PC上的升级文件，点击Update Firmware

### 3.2 通过话机升级

按 SET/OK>DOWN>Advced Settings>DOWN>Upgrade Now!>SET/OK>SET/OK

**！ 注意:**请确定在升级过程中电源工作正常。升级时间大小取决您的网络状态。