

## NGNTALK 智慧轉接器快速配置指南

SIP服务器配置	
注册服务器:	<input type="text" value="sip99.ngntalk.net"/> *
注册服务端口:	<input type="text" value="5060"/> (选填)
代理服务器:	<input type="text" value="sip99.ngntalk.net"/>
代理服务端口:	<input type="text" value="5060"/> (选填)
外出代理服务器:	<input type="text"/> (选填)
外出代理服务端口:	<input type="text" value="5060"/> (选填)

  

本地SIP参数设置	
本地域名:	<input type="text" value="sip99.ngntalk.net"/> *
本地信令端口:	<input type="text" value="5060"/> (选填)
注册刷新时间:	<input type="text" value="60"/> (单位: 秒 选填)

註冊伺服器，代理伺服器，本地功能變數名稱，填寫一樣的，埠一般是 5060

**端口参数设置**

本页设置端口IP语音及数据业务的媒体参数。

选择配置端口：	第 0 路	端口类型：	FXS
端口状态：	开启	端口模式：	终端
注册帐号：	8295013 *	注册密码：	..... *
优先编码：	G723/6	包叠代量：	2 (1~4)
传真模式：	T38	传真速率：	14400

**被叫号码设置**

序号	被叫号码
1	110
2	92000
3	

**高级配置** **保存**

填寫註冊帳號和密碼

添加新规则

拨号规则	<input type="text" value="T"/>
Map地址:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
加码:	<input type="text"/> (选填)
减码位数:	<input type="text"/> (选填)
追加码:	<input type="text"/> (选填)
振铃模式:	<input type="button" value="中继"/>
智能路由:	<input type="button" value="自动"/>
PSTN语音提示:	<input type="button" value="开启"/>

預設值撥號規則