

Nokia E61i

設定簡體中文

步驟說明

注:

請同時參照文字和圖片說明進行設置步驟, 若出現文字和圖片不符的情況, 請以文字為準

1. 開機：(圖 1)

長按 2 至 3 秒電源鍵開機



圖 1

2. 圖 2(1)和圖 2(2)為第一次開機後的畫面，您可以使用圖中圈出的通話鍵取消 Time 和 Date 的設定，進入圖 3 的畫面



圖 2(1)



圖 2(2)

3. 圖 3 為非第一次開機的正常畫面, 按  (功能表鍵) 進入功能菜單(請不要長按此鍵)

按此鍵, 进入主菜单
Press the key



圖 3

4. 如圖 4(1)用流覽鍵選中 Tools, 然後如圖 4(2)進入 Tools 功能表



圖 4 (1)



圖 4(2)

5. 如圖 5 選中 Settings 菜單後,按流覽鍵進入 Settings 菜單



圖 5

6. 如圖 6 選中 Phone 菜單後, 按流覽鍵進入 Phone 菜單



圖 6

7. 如圖 7 選中 General 菜單後,按流覽鍵進入 General 菜單



圖 7

8. 如圖 8 選中 Phone language 菜單後,按流覽鍵進入 Phone language 設置



圖 8


9. 如圖 9 選中簡體中文, 按  (左選擇鍵) 確認



圖 9


10. 如圖 10, 按  (左選擇鍵) 確認使用” 簡體中文” 語言



圖 10