

# 无线手机设置安装指南


目录：

第一章 IP 通话快速设置


第二章 IP 通话服务商免责声明


## 第一章 IP通话快速设置

步骤一：


 在待机屏幕下，点击待机屏幕左下方的房子图标，进入主菜单，点击设定图标，在设定菜单下选择无线局域网，再点击无线网络连接。

步骤二：

 在无线网络连接窗口，点击屏幕右上角的下箭头，选择 **新增**，进入新增配置文件窗口。

 点按**配置文件名称**：下面的方框进入文本输入窗口，在此输入新建的文件名称，点按**完成**。



 点按 **ESSID** 右侧的方框可以输入已知可用 AP 的名称，也可以点按方框右边的搜索按钮，手机将自动搜索可用的 AP，并以列表的形式显示出来，从中选择一个 AP，点按**确定**返回无线网络设置窗口。

如果选择的 AP 是加密的，则需要输入 WEP 密钥。选中 **ESSID** 下方的**使能 WEP**，选择密钥的格式，点按 **WEP 密钥**：下方的方框输入正确的 WEP 密钥，点按**完成**返回 AP 配置窗口。点按**确定**完成 AP 配置并返回无线网络设置窗口。

步骤三：

### IP 属性

点按 **IP 属性**进入其设置窗口，可以对 **IP 地址**、**子网掩码**、**默认网关**、**DNS 服务器**进行设置，其方法为：点按相应文字右侧的方框进入字符输入窗口，完成输入并返回 IP 属性设置窗口。其中 **MAC 地址**是不能设置的。

如果选中**自动获得 IP 地址**选项，则本手机将随机选取 IP 地址；点按 **更新** 按钮将更新选中自动获得选项的 IP 地址参数。

点按 **确定** 完成 IP 属性的设置并返回无线网络设置的窗口。

#### 步骤四：

##### **网路电话**

点按网路电话进入其设置窗口，点击屏幕右上角的下箭头，然后点击新增

##### **以联邦环球通为例，相关参数如下：**

配置文件名称：（请自行输入）

用户名：（您的 IP 电话号码，可以从您的会员内网的首页“电话密码”处，点击“点击查看”看到。）

认证名称：与用户名相同

密码：（您的 IP 电话密码，可以从您的会员内网的首页“电话密码”处，点击“点击查看”看到。）


用户 ID: 与用户名相同

服务器地址：sip99.ngntalk.net

端口号：5060

代理服务器：sip99.ngntalk.net

代理端口：5060

完成以上参数的设置后，请保存并关机重起。当无线局域网信号图标显示为  时，您就可以使用无线局域网进行 IP 通话、浏览网页、收发 E-mail 等。

**注意：**手机默认状态下已经建立了一个 `example` 文件，可以直接点击此文件进行无线网络设置，需要说明的是，配置网路电话时，点击 *example* 将进入 **请输入密码** 窗口，点击  输入密码，这里设置的密码为“1234567890ab”，输入正确之后，进入上述的网路电话设置窗口。

提示：请使用 IP 通话时，在所拨打的电话前加拨“#”号键。