

如何指定”自定義鍵”到”設置”

及如何通過”自定義鍵”從開機畫面進入”SIP 設置”

1. 指定如圖 1_1 中的“自定義鍵”到如圖 1_2 “設置” 欄畫面

(您也可以將”自定義鍵”設定為其他功能畫面), 定義完成後按圖 1_1 中紅色圈出的自定義鍵就能直接進入圖 1_2 的功能畫面



圖 1_1



圖 1_2

1) 按圖 1(1)進入功能頁面



圖 1(1)

2) 如圖 1(2)的選擇“工具”



圖 1(2)

3) 選擇“自定義鍵”



圖 1(3)

4) 編輯“自定義鍵”



圖 1(4)

5) 選擇”設置”



圖 1(5)

2. 如何使用”自定義鍵”從開機畫面進入”sip 設置”

- 1) 按 “自定義鍵”



圖 2(1)

- 2) 選擇 “連接設置”



圖 2(2)

3) 向下找到 sip 設置，按鍵進入



圖 2(3)_1



圖 2(3)_2